Konfiguracja urządzenia monitorującego DTU Hoymiles Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji S-miles Enduser przeznaczonej do podglądu pracy mikroinstalacji oraz zalogowanie się do niej poprzez dane pozostawione przez instalatora.





Następnie przechodzimy do ustawień telefonu, łączymy urządzenie z którego konfigurujemy urządzenie z siecią DTUP.



Wracamy do aplikacji i klikamy na "postać" umiejscowioną w lewym górnym rogu aplikacji.



W dalszej kolejności klikamy przycisk "konfiguracja sieci".

10:31 🐝 🎘 🖾 🔹		Voi) LTE LTE2 ++ .1 💼
<	Ja	
Ø Moje konto		>
🧧 Zresetuj hasło		>
Język		>
🔵 Konfiguracja sieci		>
🕧 O nas		>
🥑 Zezwolenie na dane		
	·	
	Wyloguj	
111	0	<

Ostatnim krokiem jest wybranie rodzaju połączenia, wybranie sieci domowej, z która chcemy się połączyć oraz wpisanie odpowiadającego tej sieci hasła.

10:1	4 🖼 🏹 🗟 •			ure 🔒		
< Konfiguracja sieci						
	Ethernet	ł	WI-FI			
Wybierz sie	ć Wi-Fi i wprowad:	ź hasło.				
Wi-Fi		Arago1) ~		
Hasło		123456	0			
	Wys	ilij do DTU				
I	Î.	0	<			